




## 1. Label

1. Label    2. Booklet / Covercard    3. Inlaycard    4. DVD Cover- / Inlaycard

Bitte beachten Sie folgende Hinweise zum problemlosen Produzieren von CD's:

- Die Speicherkapazität darf maximal 650 MB betragen. Bei einer Überschreitung dieser Datenmenge können die CD-Spezifikationen nicht mehr eingehalten werden, was zu Leseproblemen führen kann. Daraus resultierende Reklamationen können wir nicht akzeptieren.
- Die angelieferte CD / CD-R muss frei von optischen Fehlern wie Kratzern und Flecken sein.
- Auf den Eingangsmedien darf sich kein Kopierschutz befinden.
- Die Datenträger müssen eindeutig beschriftet sein.
- Falls nicht ausdrücklich anders gewünscht, werden die angelieferten Daten 1:1 übertragen.



### CD - Label


Für die Bedruckung der CD legen Sie bitte ein Bild als **jpg** in **400 dpi**, im Farbmodus **RGB** und im Format **12 cm x 12 cm** an. Zudem muss das Dokument **quadratisch** und **ohne Aussparung** angelegt sein.

Achten Sie bitte darauf, dass ein Rand von **2 mm**, sowie der Innenkreis mit einem Durchmesser von **3,8 cm** beim InkJet- bzw. **2,2 cm** beim ReTransfer-Verfahren nicht bedruckbar sind!



## 2. Booklet / Covercard

1. Label      2. Booklet / Covercard      3. Inlaycard      4. DVD Cover- / Inlaycard




Für das Booklet legen Sie bitte ein Dokument in 300 dpi, im Farbmodus CMYK und mit dem Format 24,2 cm x 12 cm an. Nach 12,1 cm in der Länge wird das Booklet einmal gefalzt.

Bitte beachten Sie hierbei den Anschnitt von 3 mm an jeder Seite!

Wenn Sie eine Covercard erstellen möchten, stellen Sie sich einfach ein halbes Booklet vor: die Maße sind hierbei 12,1 cm x 12 cm. Auch hierbei bitte an den 3 mm - Anschnitt denken!


Bei der Erstellung eines Booklets beachten Sie bitte die Reihenfolge der Seiten im PDF gemäß folgender Grafiken:





### 3. Inlaycard

1. Label      2. Booklet / Covercard      3. Inlaycard      4. DVD Cover- / Inlaycard



Für Inlaycards legen Sie bitte ein Dokument in 300 dpi, im Farbmodus CMYK und im Format 15,1 cm x 11,8 cm an. Links und rechts wird jeweils ein Rand von 6,5 mm perforiert und hochgeklappt, sodass der sichtbare Bereich 13,8 cm auf der Rückseite der CD-Box beträgt.

Auch hier beträgt der Anschnitt 3 mm an jeder Seite.




## 4. Cover- / Inlaycard

1. Label

2. Booklet / Covercard

3. Inlaycard

4. DVD Cover- / Inlaycard



Für die Covercard einer DVD legen Sie bitte ein Dokument in 300 dpi, im Farbmodus CMYK und im Format 27,3 cm x 18,3 cm an. Der Rücken ist 14 mm breit. An jeder Seite fügen Sie bitte zusätzlich 3 mm Anschnitt hinzu.



Für die Inlaycard legen Sie bitte ein Dokument in 300 dpi, im Farbmodus CMYK und im Format 12 cm x 18 cm an. Auch hier bitte den Anschnitt von 3 mm beachten.